



| <b>Trabalhos no interior do veículo (cabine abaixada)</b> |   |   |
|---|---|---|
| 901   | Códigos de falha                                      | → verificar se há falhas ativas com a ferramenta de diagnósticos          |
| 121   | Filtro de ar do motor                                 | → verificar necessidade de manutenção através da luz indicadora no painel |
| 621   | Freio hidráulico: alavanca do freio de estacionamento | → verificar curso e regular, se necessário                                |

| <b>Trabalhos ao lado do veículo (cabine abaixada)</b> |  |   |
|---|--|---|
| 124   | Sistema de arrefecimento                                   | → verificar o nível do líquido e a concentração de aditivo e corrigir, se necessário  |
| 920   | Sensores de nível do sistema de arrefecimento              | → verificar ligação elétrica  |
| 201   | Filtro separador de água do combustível                    | → drenar  |
| 601   | Lonas dos freios   | → verificar desgaste e regular folga (com ajustador manual); verificar desgaste e funcionamento do ajustador (com ajustador automático) |
| 602   | Eixos came e ajustadores dos freios dianteiros e traseiros | → lubrificar  |
| 603   | Reservatórios de ar dos freios                             | → drenar  |
| 610   | Compressor de ar   | → verificar carregamento do sistema e ruído   |
| 607   | Pneus  | → verificar quanto a desgaste   |
| 802   | Fechaduras, dobradiças, maçanetas e trincos das portas     | → lubrificar e verificar funcionamento  |

| <b>Trabalhos sobre e sob o veículo (cabina basculada)</b> |  |   |
|---|--|---|
| 101   | Óleo do motor e filtro de óleo                   | → trocar  |
| 109   | Sistema de arrefecimento: mangueiras e tubulação | → verificar quanto a vazamentos e estado  |
| 102   | Correia e tensor da correia do motor             | → verificar estado, tensão e fixações   |
| 122   | Tubulação entre o filtro de ar e o motor         | → verificar estado e fixação  |
| 302   | Caixa de mudanças                                | → verificar se a quilometragem atual requer a troca de óleo; caso contrário, verificar nível e limpar respiro                                     |
| 304   | Caixa de mudanças                                | → verificar quanto a vazamentos   |
| 311   | Embreagem  | → verificar nível de fluido e corrigir, se necessário   |
| 313   | Embreagem  | → verificar quanto a vazamentos   |
| 402   | Terminais esféricos da direção                   | → verificar folga   |
| 403   | Terminais esféricos e coifas da direção          | → verificar estado e fixação  |
| 404   | Pinos-mestre do eixo dianteiro                   | → lubrificar  |
| 421   | Direção hidráulica                               | → verificar nível do fluido   |
| 422   | Direção hidráulica: mangueiras, tubos e conexões | → verificar quanto a estado e vazamentos  |
| 502   | Eixo traseiro                                    | → verificar se a quilometragem atual requer a troca de óleo; caso contrário, verificar nível e limpar respiro e verificar sua posição de montagem |
| 524   | Eixo traseiro: diferencial e cubo de roda        | → verificar quanto a vazamentos   |



Delivery  
Revisão L

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 521 | Arvore de transmissão: luvas deslizantes   | → verificar se a quilometragem atual requer lubrificação                         |  |
| 618 | Freio hidráulico   | → verificar vazamentos   |  |
| 803 | Trava da cabine  | → lubrificar   |  |
| 801 | Trava e alarme da cabine   | → verificar funcionamento  |  |
| 902 | Terminais elétricos das baterias, motor de partida, alternador, conexões à massa, sensores e cabos | → verificar fixações e interferências em pontos que possam causar curto circuito |  |
| 903 | Sensores do sistema OBD  | → verificar visualmente  |  |
| 904 | Tampa da caixa das baterias  | → verificar estado   |  |

|   |                  |  |  |
|---|------------------|--|--|
| <b>Teste de estrada e avaliação funcional</b> |                  |  |  |
| T01   | Teste de rodagem | → ligar o motor e aguardar o carregamento dos reservatórios de ar; rodar com o veículo observando: direção, freios de serviço e de estacionamento, freio motor, instrumentos do painel e sistema elétrico, embreagem, caixa de mudanças e rendimento do motor. |  |

|   |                                 |   |  |
|---|---------------------------------|---|--|
| <b>Liberação do veículo para entrega ao cliente</b> |                                 |   |  |
| 818   | Veículo                         | → limpar interna e externamente   |  |
| 906   | Indicador de próxima manutenção | → ajustar a quilometragem da próxima parada com a ferramenta de diagnóstico |  |