



<b>Trabalhos no interior do veículo (cabine abaixada)</b>		
901	<i>Códigos de falha</i>	→ verificar se há falhas ativas com a ferramenta de diagnósticos
621	<i>Freio hidráulico: alavanca do freio de estacionamento</i>	→ verificar curso e regular, se necessário

<b>Trabalhos ao lado do veículo (cabine abaixada)</b>		
120	<i>Filtro de ar do motor</i>	→ trocar elemento (ou quando acender a luz de aviso de restrição no painel)
124	<i>Sistema de arrefecimento</i>	→ verificar o nível do líquido e a concentração de aditivo e corrigir, se necessário
920	<i>Sensores de nível do sistema de arrefecimento</i>	→ verificar ligação elétrica
130	<i>Filtro de ar do sistema SCR</i>	→ trocar elemento
203	<i>Filtro separador de água do combustível</i>	→ trocar elemento (ou quando acender a luz de aviso no painel)
202	<i>Tanque de combustível</i>	→ reapertar as cintas de fixação
601	<i>Lonas dos freios</i>	→ verificar desgaste e regular folga (com ajustador manual); verificar desgaste e funcionamento do ajustador (com ajustador automático)
602	<i>Eixos came e ajustadores dos freios dianteiros e traseiros</i>	→ lubrificar
603	<i>Reservatórios de ar dos freios</i>	→ drenar
610	<i>Compressor de ar</i>	→ verificar carregamento do sistema e ruído
407	<i>Cubo das rodas dianteiras</i>	→ desmontar, verificar estado dos rolamentos, trocar a graxa e regular folga
523	<i>Cubo das rodas traseiras (eixo de tração)</i>	→ desmontar, verificar estado dos rolamentos e regular folga
607	<i>Pneus</i>	→ verificar quanto a desgaste
805	<i>Limitadores das portas</i>	→ lubrificar
802	<i>Fechaduras, dobradiças, maçanetas e trincos das portas</i>	→ lubrificar e verificar funcionamento
804	<i>Portas</i>	→ verificar furos de dreno
919	<i>Bateria(s)</i>	→ verificar nível de eletrólito e densidade e limpar terminais (somente baterias com manutenção)
914	<i>Iluminação externa: lanternas direcionais dianteiras e traseiras; lanternas, luz alta e baixa dos faróis; luzes de freio e luzes de emergência</i>	→ verificar funcionamento

<b>Trabalhos sobre e sob o veículo (cabina basculada)</b>		
101	<i>Óleo do motor e filtro de óleo</i>	→ trocar
109	<i>Sistema de arrefecimento: mangueiras e tubulação</i>	→ verificar quanto a vazamentos e estado
125	<i>Ventilador do radiador</i>	→ verificar estado e fixação
105	<i>Correia do motor</i>	→ trocar
122	<i>Tubulação entre o filtro de ar e o motor</i>	→ verificar estado e fixação
103	<i>Coxins do motor</i>	→ reapertar
200	<i>Filtro principal de combustível</i>	→ trocar elemento
253	<i>Sistema de escapamento</i>	→ verificar quanto a danos e vazamentos
254	<i>Freio motor no coletor de escape</i>	→ verificar estado e funcionamento
302	<i>Caixa de mudanças</i>	→ verificar se a quilometragem atual requer a troca de óleo; caso contrário, verificar nível e limpar respiro
304	<i>Caixa de mudanças</i>	→ verificar quanto a vazamentos
303	<i>Cabos de mudança</i>	→ verificar funcionamento e vedações
311	<i>Embreagem</i>	→ verificar nível de fluido e corrigir, se necessário
312	<i>Embreagem</i>	→ verificar curso da haste de acionamento
313	<i>Embreagem</i>	→ verificar quanto a vazamentos
405	<i>Amortecedores dianteiros e traseiros</i>	→ verificar estado e fixação
406	<i>Grampos e suportes das molas</i>	→ verificar fixação



409	Suspensões dianteira e traseira: amortecedores, jumelos, olhais das molas e barras estabilizadoras	→ verificar torque	
402	Terminais esféricos da direção	→ verificar folga	
403	Terminais esféricos e coifas da direção	→ verificar estado e fixação	
423	Caixa de direção	→ verificar a fixação no chassi	
404	Pinos-mestre do eixo dianteiro	→ lubrificar	
408	Pinos-mestre do eixo dianteiro	→ verificar folga	
421	Direção hidráulica	→ verificar nível do fluido	
422	Direção hidráulica: mangueiras, tubos e conexões	→ verificar quanto a estado e vazamentos	
502	Eixo traseiro	→ verificar se a quilometragem atual requer a troca de óleo; caso contrário, verificar nível e limpar respiro e verificar sua posição de montagem	
524	Eixo traseiro: diferencial e cubo de roda	→ verificar quanto a vazamentos	
532	Árvore de transmissão: juntas universais e luvas deslizantes	→ lubrificar	
512	Árvore de transmissão: juntas e mancal central	→ verificar quanto a folga e desgaste	
604	Válvula sensível à carga	→ verificar pressão de pilotagem	
618	Freio hidráulico	→ verificar vazamentos	
803	Trava da cabine	→ lubrificar	
801	Trava e alarme da cabine	→ verificar funcionamento	
805	Limitadores das portas	→ lubrificar	
902	Terminais elétricos das baterias, motor de partida, alternador, conexões à massa, sensores e cabos	→ verificar fixações e interferências em pontos que possam causar curto circuito	
903	Sensores do sistema OBD	→ verificar visualmente	
904	Tampa da caixa das baterias	→ verificar estado	

<b>Teste de estrada e avaliação funcional</b>			
T01	Teste de rodagem	→ ligar o motor e aguardar o carregamento dos reservatórios de ar rodar com o veículo observando: direção, freios de serviço e de estacionamento, freio motor, instrumentos do painel e sistema elétrico, embreagem, caixa de mudanças e rendimento do motor.	

<b>Liberação do veículo para entrega ao cliente</b>			
818	Veículo	→ limpar interna e externamente	
906	Indicador de próxima manutenção	→ ajustar a quilometragem da próxima parada com a ferramenta de diagnóstico	