



Troca de Óleo

Troca de óleo necessária: assinalar os respectivos grupos		Especificação de óleo	Intervalo de troca				
			Grupo de manutenção				
			Rodoviário	Misto	Severo	Meses	Horas
Motor	Cummins ISF	API – CI4 15W40	30,000	25,000	20,000	12 (R/M) 6 (S)	500
Caixa de mudanças	ZF	Óleo mineral API GL4	60,000	50,000	40,000	12	1,000
		Óleo mineral API SF/CD	90,000	75,000	60,000	12	1,000
Eixo traseiro	Todos	Óleo mineral API GL5	5 t: 60.000 8/9 t: 90000	5 t: 50.000 8/9 t: 75.000	5 t: 40.000 8/9 t: 60.000	12	1,000

Assinalar trabalhos de manutenção adicionais conforme necessidade			Intervalo de troca				
			Grupo de manutenção			Meses	
			Rodoviário	Misto	Severo		
120	Filtro de ar do motor	→ trocar elemento (ou quando acender a luz de aviso de restrição no painel)	60.000 ou indicação	50.000 ou indicação	40.000 ou indicação	-	
616	Filtro coalescente de ar	→ trocar elemento	-	-	-	24	
315	Embreagem	→ trocar fluido	-	-	-	12	
822	Filtro de ar da cabine	→ trocar elemento	-	-	-	12	
131	Sistema de arrefecimento	→ trocar o líquido	-	-	-	24	
132	Radiador	→ verificar estado e limpar externamente	-	-	-	12	
204	Tanque de combustível	→ lavar internamente e limpar tela do pescador	-	-	-	12	
107	Válvulas do motor Cummins	→ regular folga (inclui válvula do freio motor, quando equipado)	-	-	-	24	
537	Árvore de transmissão: juntas universais e luvas deslizantes (5 t)	→ verificar se a quilometragem atual requer lubrificação	30,000	25,000	20,000	-	
538	Árvore de transmissão: juntas universais e luvas deslizantes (8/9t)	→ verificar se a quilometragem atual requer lubrificação	120,000	100,000	80,000	-	